

# Anschluss / Einstellung LS, LT, LT PA, Orienta Antriebe

**Achtung!**  
Es darf immer nur  
1 Antrieb am Montagekabel  
angeschlossen werden.

▼▲ schwarz oder braun,  
je nach Einbaulage des  
Antriebs.  
Laufrichtung über Taster  
kontrollieren.  
Adern ggf. tauschen.

Netzspannung  
liegt an.

N blau

PE gelb/grün

Taster zum Auf-  
bzw. Abfahren  
des Behangs.

  
Schalter darf zur  
Einstellung der oben  
genannten  
Antriebstypen nicht  
betätigt werden!  
(Antriebsbeschädigung)

Netzanschluss  
230V AC

